

Bannerträger/Standartenträger

Der Bannerträger sorgt für eine stabile Befestigung der Oberseite der Standarte an der Stange.
Wir haben viele Modelle und Ausführungen in Längen zwischen 60 und 100 cm auf Lager.
Auch Sonderanfertigungen für andere Standartenbreiten sind möglich.

Der Standartenarm kann abnehmbar oder fest an der Stange montiert gewählt werden. Das einfachste Modell ist nur für leichte Standarten gedacht. Es besteht aus einem Messingstab, der durch die Stange hindurch verschraubt und mit einer Flügelschraube fixiert ist.

Die Ausführungen mit dem zusätzlichen schrägen Rohr sind sehr stabil und auch für schwere Standarten geeignet. Sie können mit oder ohne Ornament bestellt werden. Wir haben verschiedene Verzierungen auf Lager.

Einfache Ausführung

Bannerträger nicht abnehmbar.

Art.-Nr. 150 043



Einfache Ausführung

Bannerträger nicht abnehmbar.

Art.-Nr. 150 084



Deluxe Ausführung

Bannerträger nicht abnehmbar.


Art.-Nr. 150 082-31



Deluxe Ausführung

Bannerträger nicht abnehmbar.

Art.-Nr. 150 083-31



Exklusiv Ausführung

Bannerträger abnehmbar.

Art.-Nr. 150 017



Exklusiv Ausführung

Bannerträger abnehmbar.

Art.-Nr. 150 002

